SAFETY INSTRUCTIONS

• Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately! • Care for packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhaling of incidentals and insulating material. • Avoid places with high temperatures, humidity, or places which might come into contact with water. • Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts. • Do not insert things like parts of metal into the ports. There is a risk of electric shock and short circuit! • Keep the product away from children and store it at dry and dust-proof places!

DESCRIPTION AND FUNCTION

Your product is an external mobile and rechargeable battery, useable as energy source for mobile devices such as mobile phones, PDAs, tablets or other USB devices.
We do not permit using the device in other ways like described in this chapter. The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper use.



SPECIFICATION	
Capacity	10400mAh
Input	DC5V/1A
Output	DC5V/1A; DC5V/2.1A
Charging time	8-12h
Dimension	140.8*52*21mm
Weight	237g

BATTERY STATUS

See the battery status of the PowerBank as follows:

LED	●	●●	●●●	●●●●
Power	**0%-25%**	**25%-50%**	**50%-75%**	**75%-100%**

HOW TO CHARGE YOUR PHONE



HOW TO CHARGE THE POWER BANK



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with EU Directive WEEE.

The product is compliance with European Directive EMC 2004/108/EC and RoHS 2011/65/EU.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

• Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare ferite se utilizzato in modo improprio! • Rimuovere i materiali utilizzati per l'imballaggio, perchè potrebbero risultare pericolosi se maneggiati da bambini. • Evitare di esporre il prodotto a temperature eccessive, all'umidità o in luoghi che potrebbero venire a contatto con l'acqua. • Non modificare o alterare il prodotto o i suoi accessori! Non utilizzare se presenta parti danneggiate. • Non inserire nulla come parti di metallo all'interno delle porte. Questo potrebbe comporatare rischi di scossa elettrica e corto circuito! • Tenere lontano dalla portata dei bambini e conservarlo in luoghi asciutti e puliti!

DESCRIZIONE E FUNZIONE

Questo prodotto è una batteria esterna ricaricabile e portatile, utilizzabile come fonte di energia per periferiche portatili come telefoni cellulari, PDA, tablet o qualsiasi altra periferica USB. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quello qui indicato. Il fornitore non risponde per danni a cose e persone in caso di uso improprio del prodotto.


Porta USB con uscita 2.1A
Porta USB con uscita 1A
Porta di ingresso con Micro USB 5pin
Interruttore/Interruttore torcia led
Indicatore di carica
Torcia

SPECIFICHE	
Capacità	10400mAh
Ingresso	DC5V/1A
Uscita	DC5V/1A; DC5V/2.1A
Tempo di ricarica	8-12h
Dimensioni	140.8*52*21mm
Peso	237g

STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Verificare lo stato di carica della batteria del PowerBank come segue:

LED	●	●●	●●●	●●●●
Power	**0%-25%**	**25%-50%**	**50%-75%**	**75%-100%**

COME CARICARE IL VOSTRO TELEFONO



COME CARICARE IL POWER BANK



In conformità alla normativa WEEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Il prodotto è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla direttiva RoHS 2011/65/EU.